


pesakast

Okaspuust detailid valmistatud Eestis Türi!



Pesakast on mõeldud peamiselt tihasesuurustele lindudele. Pesakasti lennuava saab kohandada ka veidi suuremale linnule (näiteks kuldnokk).

RASVATIHANE (Parus major)

Lennuava läbimõõt 30–45 mm.

Paigalda kast maapinnast vähemalt 2–3 m kõrgusele.



„sitsikleit-sitsikleit“

Kinnita lahtikäiv küljle kaasasoleva konksuga läbi esikülje.

Kruvi pesakasti mõlemale küljele aasad. Aasadest vii läbi tugev traat või veekindel nõör, mis kinnita puu külge. Nii saad pesakasti puud vigastamata ülesse panna.

Puhasta regulaarselt igal kevadel enne pesitsusperioodi.

NB!

Pesakasti ei tohi värvida. Väljastpoolt võib töödelda keskkonناسõbralike puidukaitselahenditega.

Vaata, et pesakast kassile lihtsasti kättesaadav ei oleks!



KASS
(Felis silvestris catus)

Pesakasti puidust detailid kinnita omavahel kaasasolevate kruvidega.

Jälgi, et puusüü jookseks õigesti.

Lennuava suurendamiseks sae suurema lennuavaga külje (F) järgi ära esikülje (E) ülemine pool ja asenda see.


Jälgi, et puusüü jookseks õigesti.

NB!

Paiguta pesakast poolvarju, et vältida kuumal suvepäeval poegade ülekuumenemist. Pesakasti lennuava jäta valitsevatele tuultele vastassuunda – Eestis kas ida- või lõunakaarde. Arvestada võiks, et enamik liike eelistab vaba juurdepääsu lennuavale.

VAJALIKUD TÖÖVAHENDID:

- ristpea-kruvikeeraja
- kruvid (komplektis)
- soovivatalt puiduraspel
- saag



× 15 × 2 × 1



Puitdetailid on valmistatud FSC® sertifitseeritud materjalist



TOOTJA:
Baltic Fence OÜ
Kaare 35, 72213 Türi, Eesti
info@balticfence.ee
www.balticfence.ee

MATERJAL: immutamata okaspuu, kamberkuivatatud.

Puit on elav materjal ja vastavalt puidu niiskusele võivad paksus ja laiusmõõt kõikuda kuni 4%.

Tubastes tingimustes võib laua laius väheneda kuni 6 mm. Palun ära pahanda, kui laud veidi kõveraks tõmbub.

Puit on hõõveldamata – see meeldib lindudele rohkem.

Et vältida pindude sattumist kätte, peaksid eelkõige lapsed kasutama töökindaid.