

pesakast.eu

Okaspuust detailid valmistatud Eestis Türis!

Pesakast on mõeldud peamiselt tihasesuurustele lindudele. Pesakasti lennuava saab kohandada ka veidi suuremale linnule (näiteks kuldnokk).

RASVATIHANE

(*Parus major*)

Lennuava läbimõõt 30–45 mm.

Paigalda kast maapinnast vähemalt 2–3 m kõrgusele.



„sitsikleit-sitsikleit“

Vaata, et pesakast kassile lihtsasti kättesaadav ei oleks!



KASS
(*Felis silvestris catus*)



Kinnita lahtikäiv küljle kaasasoleva konksuga läbi esikülje.

Kruvi pesakasti mõlemale küljele aasad. Aasadest vii läbi tugev traat või veekindel nõör, mis kinnita puu küljele. Nii saad pesakasti puud vigastamata ülesse panna.

Puhasta regulaarselt igal kevadel enne pesitsusperioodi.

Pesakasti puidust detailid kinnita omavahel kaasasolevate kruvidega.

Lennuava suurendamiseks sae suurema lennuava külje (F) järgi ära esikülje (E) ülemine pool ja asenda see.



NB! Kokkupanemisel tuleb hooeldamata pind jätta siseküljeks.

Pesakasti ei tohi värvida. Väliskülgi (hooeldatud pinnad) võib töödelda keskkonnasõbralike puidukaitsevahenditega.

MATERJAL: immutamata okaspuut, kamberkuivatatud.

Puit on elav materjal ja vastavalt puidu niiskusele võivad paksus ja laiusmõõt kõikuda kuni 4%. Tubastes tingimustes võib laua laius väheneda kuni 6 mm. Palun ära pahanda, kui laud veidi kõveraks tõmbub.

Pesakasti siseküljed on hooeldamata – see meeldib lindudele rohkem. Et vältida pindude sattumist kätte, peaksid eelkõige lapsed kasutama töökindaid.

VAJALIKUD TÕÖVAHENDID:

- ristpea-kruvikeeraja
- kruvid (komplektis)



×15 ×2 ×1

NB! Paiguta pesakast poolvarju, et vältida kuumal suvepäeval poegade ülekuumenemist. Pesakasti lennuava jäta valitsevatele tuultele vastassuunda – Eestis kas ida- või lõunakaarde. Arvestada võiks, et enamik liike eelistab vaba juurdepääsu lennuavale.



Puitdetailid on valmistatud FSC® sertifitseeritud materjalist.



TOOTJA: Baltic Fence OÜ
Kaare 35, 72213 Türi, Eesti
info@balticfence.ee
www.balticfence.eu